

1 CHOISISSEZ SUR L'ÉCRAN LE CÔTÉ GAUCHE OU DROIT DE LA BORNE EN VOUS ASSURANT QU'IL EST LIBRE (VOYANT VERT)

2 SAISISSEZ UN CODE À 4 CHIFFRES ET RETENEZ-LE, VOUS AUREZ ACCÈS AUX PRISES PENDANT 20 SECONDES.



3 BRANCHEZ VOTRE CÂBLE SUR LA PRISE CHOISIE ET REFERMEZ LA TRAPPE



4 UNE FOIS LE VÉHICULE CHARGÉ, CHOISISSEZ LE CÔTÉ DE DÉCONNEXION SUR L'ÉCRAN (GAUCHE OU DROIT)

5 SAISISSEZ À NOUVEAU VOTRE CODE À 4 CHIFFRES POUR LIBÉRER LA TRAPPE



6 DÉCONNECTEZ VOTRE VÉHICULE ET REFERMEZ LA TRAPPE

